



DE LA CONSTRUCTION
ET
DU TOISÉ
DES BÂTIMENS.



OMME l'on donnera ici la maniere de construire les différens ouvrages qui composent les Bâtimens, avant que d'en donner le *Toisé*, parcequ'il faut supposer un ouvrage avant que de le toiser; il semble qu'il eût été plus naturel de commencer par les fondemens des Edifices, comme les gros Murs, les Murs de refend, &c. suivant l'ordre de leur construction: mais comme c'est l'usage de toiser les Bâtimens dans l'ordre contraire de leur construction, l'on a cru que l'on pourroit suivre ce même ordre sans faire de confusion, en expliquant dans chaque espece d'ouvrage les différentes manieres de le construire: lequel ordre sera expliqué à la suite par un modele de devis d'un Bâtiment.

Il faut savoir que pour le *Toisé* de la Maçonnerie des Bâtimens, l'on distingue ordinairement de deux sortes d'Ouvrages, dont les uns s'appellent *Gros Ouvrages*, & les autres s'appellent *Légers Ouvrages*. Il est nécessaire de savoir en quoi consiste cette différence.

On appelle *Gros Ouvrages* tous les Murs de face,
D iij