

714

QU U O A RA

QUILBOQUET ; c'est un instrument servant aux Menuisiers. *V. p. 175. 184. Pl. XXXII.*

R

RABLE. C'est une piece de bois dont les Plombiers se servent pour faire couler & estendre le plomb sur les moules. *V. p. 156. 162. Pl. XXV.*

RABOT ; C'est un outil de fer en forme de ciseau qui a un fust de bois au lieu de manche ; Il sert pour *rabotter* le bois, c'est-à-dire en oster avec cet outil. Il y en a de plusieurs sortes : Les Charpentiers ont de gros *Rabots* qu'ils appellent *Galleres*, & qu'en quelques lieux on nomme aussi *Planes* qui servent à dresser & à planir les poutres, les soliveaux & les autres grosses pieces ; ils ont aussi des **RABOTS** ronds. *V. p. 125. 136. Pl. XIX.*

RABOTS des Menuisiers, de differentes sortes. *V. p. 174. 182. Pl. XXXI.*

La pluspart des Outils à fust, dont les Menuisiers se servent, ont esté faits d'après les Rabots, c'est pourquoy le mot de *rabot* est le plus en usage, quoy qu'on employe d'autres outils qui n'ayent pas ce nom-là, comme les varlopes, les mouchettes & autres. On commence à travailler le bois soit avec les varlopes ou demy-varlopes, ou rabots ; & on appelle cela *esbaucher* ou *degrossir* ; Le travail qui se fait ensuite avec de pareils outils s'appelle *recaler*, & c'est pourquoy il y a des varlopes à *esbaucher* & des varlopes à *recaler* ; la difference qu'il y a entre ces deux sortes de varlopes, est que celle à *esbaucher* a plus de fer, c'est-à-dire que le fer sort davanta-