

R U

S A

729

ronds, car alors on dit que les colonnes sont *canelées & rudentées*; Quelques Ouvriers disent *redentées*, mais il faut dire *rudentées* qui signifie remplies d'une corde.

RUDERATION. *Voyez* HOURDER.

RUILLE'E, c'est l'enduit de plâtre ou mortier qui se met sur les tuilles pour joindre la couverture & la tuile à la muraille.

RUINE' & *tamponné*, lorsque l'on fait un plancher, l'on entaille les costez des solives, on y met des chevilles de bois qu'on appelle *tampons* pour tenir les plastras & la maçonnerie dont on remplit ensuite l'entre-deux des solives, & cela se nomme *ruiné & tamponné*.

RUINURE ienure ou rainure. *V.* RENURE.

RUSTIQUE', ouvrage rustiqué ou ordre rustique en terme d'Architecture, c'est quand les pierres sont taillées rustiquement, & que l'on n'observe pas exactement les parties des cinq ordres ordinaires de l'Architecture.

On dit aussi *rustiqué* quand le travail est piqué au lieu d'estre travaillé poliment & uniment.

S

S De la Louve; espece de crochet. *Voyez* page 76. Pl. IX.

SABLE, Sablon. *V.* p. 45.

Il y a plusieurs especes de Sable. Celuy que l'on nomme de cave, & que les Italiens appellent *Rena di cava*, se tire du milieu d'un champ. Le meilleur de tous les Sables pour faire de bon mortier, est celuy de riviere.

Z z z z